

UDアダプタ① 説明書 Ver.1.4

注意事項

- UDアダプタ①は、ヘッドホン出力とスマホ等を接続する装置です。音声分岐ジャックを内蔵しており、入力した音声をモニタするためのものです。必要ならヘッドホン、イヤホン、スピーカー等を接続してください。
- 3極側(白コード)は他機器のヘッドホン出力のみに接続し、それ以外に接続するのは絶対にお止めください。スマホ側が壊れる危険があります。
- 4極側(黒コード)はUDトークを入れたスマホやタブレット専用です。それ以外の装置に繋がないでください。
- iPad PROのみに利用されている USB-C to 3.5mm ヘッドホンアダプタは認識しない不具合があります。(調査中) ご留意ください。Lightning to 3.5mmヘッドホンアダプタは動作確認しております。
- 単なる抵抗の組み合わせだけなのでスマホ等の機器に悪影響があるとは思えませんが、**本機器を利用してスマホや他の機器が故障した、というクレームは一切お受けできませんので、ご了承ください。**
- 難聴の製作者が秋葉原で集めたパーツから一つずつ製作する完全な手作り品です。手作りのため、機能に影響ない範囲で傷やムラがあります。
- ボックス開封、破壊、リバーズエンジニアリング、コピーはおやめください。

聴覚障害者の為に、聴覚障害者からお届けします！



※アダプタ以外のスマホやタブレット、ヘッドホンなどは参考品であり含まれませんので各自準備ください。

- UDアダプタ①は、UDトークをもっと便利に利用したいとの想いで作った、ヘッドホン出力とスマホのマイク入力を繋ぐ装置です。音声分岐ジャックがあり、音声をモニタしつつ同時にUDトークを利用可能です。
- ヘッドホン出力がある装置、TV、PC、他のタブレット、他のスマホなどにある「**ヘッドホン出力**」から流れる音声出力を、UDトークを立ち上げたスマホのマイク入力(ヘッドホン端子)に入力し、音声文字変換を利用出来ます。
- 同時に、音声分岐ジャックから、UDトークの音をモニタヘッドホン端子から聞く事が出来ます。単に入力された音を分岐しているだけですので、UDトークを停止しても音は出ています。

- ① ボリュームを**最小**(左に回し切る)にする。**(必ず実施してください)**
- ② 白ケーブルをヘッドホン出力に接続する。音量は中～大きめを推奨。
- ③ 黒ケーブルをUDトークが入っているスマホに接続する。
- ④ 必要なら、音声分岐ジャックにヘッドホンやスピーカーを接続する。(音が不要なら接続しなくてもOK)
- ⑤ UDトークを立ち上げ、ボタンが**緑**(外部マイク入力)になっている事を確認します。
- ⑥ ボリュームを右にゆっくりと回し、レベルで緑に赤が半分ぐらい混じるぐらいの所で止める、又はフルスクリーン表示でバーが半分ぐらいになるようにする。
- ⑦ 音声認識が出来ている事を確認する。