

注意事項

- 必ず「設定」⇒「音声のモニタリング」⇒「しない」にしてください。認識結果がめちゃくちゃになります！！(iPhone,iPadのみ)
- 基本的にヘッドホンジャックがあるiPad(mini 含む)専用です。Android端末で2画面対応のものは使えるようです。それ以外の装置に接続するのは絶対にお止めください。
- 音声分岐ジャックはヘッドホン端子を延長しています。音声をモニタしたい場合、ヘッドホン・小型スピーカなどを接続してください。
- iPad PROのみに利用されている USB-C to 3.5mm ヘッドホンアダプタは認識しない不具合があります。(調査中)
- ボックス開封、破壊、リバーズエンジニアリングはおやめください。
- 本アダプタは単なる抵抗の組み合わせだけなのでスマホやiPad等に悪影響があるとは思えませんが、**本機器を利用してスマホや他の機器が故障した、というクレームは一切お受けできませんので、ご了承願います。**
- 難聴の製作者が秋葉原で集めたパーツから一つずつ製作する完全な手作り品です。手作りのため、機能に影響ない範囲で傷やムラがあります。ご了承願います。



イヤホンはモニタ端子のテスト用です(本体に含まれません)。ジャックはL型からストレートに変更しました。

- UDアダプタ②は、UDトークをもっと便利に利用したいとの想いで作りました。これがあれば、iPad一台でコンテンツ再生+UDトークが可能になります。
- コンテンツはYouTubeやインターネットラジオ、勉強用動画などが使えると思いますが、2画面对応していないアプリもあり全部使えるわけではありません。色々試してみてください。
- ラジコ(radiko)は2画面で使えました。インターネットラジオは字幕が無いので嬉しいです。
- Zoomなど、Web会議アプリはマイクを占有されてしまいダメでした。

- ① 必ず「設定」⇒「音声のモニタリング」⇒「しない」にしてください。認識結果がめちゃくちゃになります!! (再掲)
- ② ボリュームを**最小**(左に回し切る)にする。(必ず実施してください)
- ③ 4極プラグをiPad等のヘッドホン端子に接続する。コンテンツ音量はやや大きめを推奨。
- ④ iPadで視聴したいコンテンツを立ち上げ、その後、UDトークを立ち上げて2画面にします。または、androidで2画面にします。(2画面の方法は色々なので検索してみてください)
- ⑤ UDトークのボタンが**緑**(外部マイク入力)になっている事を確認します。
- ⑥ ボリュームを右にゆっくりと回し、レベルで緑に赤が半分ぐらい混じるぐらいの所で止める、又はフルスクリーン表示でバーが半分ぐらいになるようにします。
- ⑦ 音声認識が出来ている事を確認します。
- ⑧ 音声も同時に聞きたい場合は、音声分岐ジャックがありますのでヘッドホンや小型スピーカーなどを接続しお使いください。**決して他機器から音声を入力しないでください。**